

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ

| Производитель, модель котла* | Электрическая мощность котла*** | Рекомендуемые модели стабилизаторов** | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------|
| | | ТЕПЛОСОМ ST | | | |
| | | 222/500 | 222/500-И | 555 | 555-И |
| VISSMANN | | | | | |
| Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB | | | | | |
| 24 кВт | 120 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 29,9 кВт | 140 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34 кВт | 150 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitopend 100-W тип В1КС/В1НС (комбинированный) | | | | | |
| 19 кВт | 82 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26 кВт | 128,5 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 кВт | 159,7 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Производитель, модель котла* | Электрическая мощность котла*** | Рекомендуемые модели стабилизаторов** | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------|
| | | ТЕПЛОСОМ ST | | | |
| | | 222/500 | 222/500-И | 555 | 555-И |
| ARISTON | | | | | |
| Серия ALTEAS X | | | | | |
| 24 FF | 117 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 FF | 129 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 FF | 152 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Серия CARES X | | | | | |
| 15CF / 24CF | 78 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15FF / 18FF / 24FF | 112 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Производитель, модель котла* | Электрическая мощность котла*** | Рекомендуемые модели стабилизаторов** | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------|
| | | ТЕПЛОСОМ ST | | | |
| | | 222/500 | 222/500-И | 555 | 555-И |
| BAXI | | | | | |
| Настенные ECO-4S | | | | | |
| Еco 240 i, 1.240 i, 280 i | 110 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Еco 240 Fi, 1.240 Fi | 170 Вт | — | — | ✓ | ✓ |
| Еco 280 Fi | 190 Вт | — | — | ✓ | ✓ |
| Настенные Luna-3 | | | | | |
| 240 i | 80 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 240Fi / 1.240Fi | 135 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 280Fi / 310Fi / 1.310Fi | 165 Вт | — | — | ✓ | ✓ |
| Настенные ECO Nova | | | | | |
| 24 F | 135 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Напольные серии SLIM | | | | | |
| 2.300Fi / 1.230Fi / 1.300Fi | 170 Вт | — | — | ✓ | ✓ |
| 2.230i / 1.150i / 1.230i 2.300i / 1.300i | 120 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Производитель, модель котла* | Электрическая мощность котла*** | Рекомендуемые модели стабилизаторов** | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------|
| | | ТЕПЛОСОМ ST | | | |
| | | 222/500 | 222/500-И | 555 | 555-И |
| protherm | | | | | |
| Пантера 2015 | | | | | |
| 12KTO / 30KTV | 145 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25KOO / 25KOV | 88 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25KTO / 25KTV | 142 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30KOV | 93 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35KTV | 175 Вт | — | — | ✓ | ✓ |
| Гепард 2015 | | | | | |
| 12MOV / 23MOV | 92 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12MTV | 136 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23MTV | 156 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рысь | | | | | |
| HK11 / HK24 / HK28 | 98 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Производитель, модель котла* | Электрическая мощность котла*** | Рекомендуемые модели стабилизаторов** | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------|
| | | ТЕПЛОСОМ ST | | | |
| | | 222/500 | 222/500-И | 555 | 555-И |
| navien | | | | | |
| Prime 13K / 16K / 20K 24K / 30K / 35K | 150 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deluxe FF 10K / 13K / 16K 20K / 24K / 30K / 35K / 40K | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deluxe Coaxial 10K / 13K 16K / 20K / 24K / 30K | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deluxe Plus Coaxial 13K 16K / 20K / 24K / 30K | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deluxe Plus FF 10K / 13K / 16K 20K / 24K / 30K / 35K / 40K | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Производитель, модель котла* | Электрическая мощность котла*** | Рекомендуемые модели стабилизаторов** | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------|
| | | ТЕПЛОСОМ ST | | | |
| | | 222/500 | 222/500-И | 555 | 555-И |
| Buderus | | | | | |
| Logamax U012-28 T60, U014-28 T60 | 165 Вт | — | — | ✓ | ✓ |
| Logamax U014 -24, U014 -24 VMC, U014 -24 K, U014 -24 K VMC | 90 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logamax U012 -24, U012 -24 K, U012 -28 K | 141 Вт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* Если ваша модель котла отсутствует в представленном перечне, можете обратиться в службу тех. поддержки компании «Бастион»: 911@bast.ru, тел.: 8-800-200-58-30 и вам помогут с выбором стабилизатора

** Во всех моделях стабилизаторов учтены пусковые токи, возникающие при запуске отдельных элементов котельного оборудования

*** Информация по мощности котлов взята с сайтов фирм-представителей производителей котельного оборудования